

Tipps und Tricks Tafelwasseranlagen

Eine oder mehrere Leitungen laufen nicht oder schlecht

- Karbonatorkessel hat sich mit Luft gefüllt während der Reinigung, dieser muss anhand des Sicherheitsventils entlüftet werden bis Wasser austritt
- der Filter ist blockiert (Verunreinigung aus der Wasserleitung z.B. Rohrbruch)
Filterwechsel ist notwendig
- die Wasserzufuhr ist blockiert (Absperrhähne öffnen an Wasserleitung sowie Filterkopf)
- Co2 Flasche und Hauptdruckminderer(Absperrhahn) öffnen
- Tafelwasseranlage für 5 sec. Ausschalten / RESET
- Wasserdruck ist zu gering ideal sind 3,5 -4,5 bar / Hauptdruckminderer muss 3,5-4,5 bar betragen
- zu wenig Kohlensäure im Glas (Kühler muss Temperatur von 2-4 Grad haben)

Wechsel des Wasserfilters

- Filter muss immer senkrecht montiert sein
- vor dem Filterwechsel das Wasser abstellen und Leitungsdruck verringern
- Filter leicht nach oben drücken und um 90° nach links drehen (gegen den Uhrzeigersinn)
- verbrauchten Wasserfilter nach unten aus dem Filterkopf ziehen, dabei Filterkopf festhalten
- neue Patrone nehmen, das Anschlussstück in den Filterkopf stecken
- Filter um 90° nach rechts drehen (Uhrzeigersinn), bis das Anschlussstück fest im Filterkopf sitzt, dabei Filterkopf festhalten
- Wasserhahn langsam aufdrehen, damit die Patrone sich langsam mit Wasser füllen kann
- Patrone mindestens 5 min. mit vollen Wasserdruck spülen, um die Aktivkohle im Filter zu verteilen und zu aktivieren

Unseren hohen Qualitäts- & Sicherheitsanspruch unterstreichen wir durch diese Zeichen:

